NATURIZ



DE: Anleitung 1-5

FR: Instructions 6-10

IT: Istruzioni 11-15

ES: Instrucciones 16-20

EN: Instructions 21-25

info@naturiz.de

ANLEITUNG

NATURIZ



Gliederung

1. Einpacken 1
2. Tipps zur Nutzung 2
3. Sicherheitshinweise 3
4. Pflegehinweise 4
5. Kontaktinformationen 5
6. Probleme ? 5

info@naturiz.de

Einpacken

1. Rolle den Zaun eng um die Pfähle auf. Alle Metallspitzen zeigen in dieselbe Richtung.

2. Öffne den Reißverschluss ganz und lege die Rolle mit den Spitzen zum verstärkten Boden ein.

3. Schließe den Reißverschluss. Jetzt kannst du die Tasche bequem an den Griffen tragen.



Tipps zur Nutzung

Die Zauntasche misst 125 x 20 x 18 cm und passt für Zäune mit etwa 15 bis 25 m Länge samt Pfählen. Der verstärkte Boden schützt den Stoff vor den Metallspitzen der Pfähle. Je enger du den Zaun aufrollst, desto leichter schließt der Reißverschluss. Erdspitzen, Heringe und andere Kleinteile kannst du mit in die Tasche legen. So hast du alles beisammen, ob im Auto, im Camper oder im Keller.





Sicherheitshinweise

- Die Metallspitzen der Pfähle sind spitz. Trage beim Ein- und Auspacken am besten Handschuhe.
- Lege die Pfähle immer mit den Spitzen zum verstärkten Boden ein, sonst können sie den Stoff durchstechen.
- Trage die Tasche nur an den Griffen und überlade sie nicht mit schweren Gegenständen.
- Die Tasche ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht hineinkriechen.
- Bewahre die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Erstickungsgefahr!

Pflegehinweise

- Klopfe Erde und Sand nach jedem Gebrauch aus der Tasche.
- Bei Verschmutzung wische die Tasche mit einem feuchten Tuch und etwas milder Seife ab.
- Verwende keine aggressiven Reiniger oder Lösungsmittel, sie könnten das Material beschädigen.

- Die Tasche ist nicht für die Waschmaschine oder den Trockner geeignet.
- Halte den Reißverschluss sauber, dann läuft er leichter.
- Lass die Tasche vor dem Lagern vollständig trocknen.



Kontaktinformationen

Sollten Fragen oder Probleme auftreten, zögere bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir sind hier, um dir zu helfen und wir werden unser Bestes tun, um schnellstmöglich eine Lösung zu finden.

NATURIZ

Du erreichst uns unter:
Mail: info@naturiz.de (Antwort innerhalb von 72 Stunden)
WhatsApp: +49 15510465322 (Mo-Fr von 9-16 Uhr)

Probleme? Wir sind für dich da!

Falls mit deiner Zauntasche einmal etwas nicht passen sollte oder du Fragen dazu hast, melde dich einfach bei uns. Auch wenn wir größten Wert auf Qualität legen, kann in seltenen Fällen doch mal etwas nicht stimmen. Aber keine Sorge: Deine Zufriedenheit steht für uns an erster Stelle, und wir finden garantiert eine Lösung, die dich überzeugt.

INSTRUCTIONS

NATURIZ



Sommaire

1. Rangement 6
2. Conseils d'utilisation 7
3. Consignes de sécurité 8
4. Conseils d'entretien 9
5. Coordonnées 10
6. Un problème ? 10

info@naturiz.de

Rangement

1. Enroule la clôture bien serrée autour des piquets, toutes les pointes dans le même sens.

2. Ouvre complètement la fermeture éclair et place le rouleau dans le sac, pointes vers le fond renforcé.

3. Ferme la fermeture éclair. Tu peux maintenant porter le sac confortablement par les poignées.



Conseils d'utilisation

Le sac pour clôture mesure 125 x 20 x 18 cm et convient aux clôtures d'environ 15 à 25 m de long, piquets compris. Le fond renforcé protège le tissu des pointes métalliques des piquets. Plus tu enroules la clôture serrée, plus la fermeture éclair se ferme facilement. Tu peux aussi y ranger les piquets de terre, sardines et autres petites pièces. Ainsi, tout reste ensemble, dans la voiture, le camping-car ou la cave.





Consignes de sécurité

- Les pointes métalliques des piquets sont pointues. Porte de préférence des gants pour ranger et sortir la clôture.
- Place toujours les piquets avec les pointes vers le fond renforcé, sinon elles risquent de percer le tissu.
- Porte le sac uniquement par les poignées et ne le surcharge pas avec des objets lourds.
- Le sac n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas s'y glisser.
- Garde l'emballage hors de portée des enfants. Risque d'étouffement !

Conseils d'entretien

- Secoue la terre et le sable du sac après chaque utilisation.
- S'il est sale, essuie le sac avec un chiffon humide et un peu de savon doux.
- N'utilise pas de nettoyants agressifs ni de solvants, ils pourraient abîmer le matériau.

- Le sac ne va ni en machine à laver ni au sèche-linge.
- Garde la fermeture éclair propre, elle glissera mieux.
- Laisse le sac sécher complètement avant de le ranger.



Coordonnées

Tu as des questions ou un problème ? N'hésite pas à nous contacter. Nous sommes là pour t'aider et trouverons une solution au plus vite.

NATURIZ

Tu peux nous joindre :
Mail: info@naturiz.de (réponse sous 72 heures)
WhatsApp: +49 15510465322 (lun-ven de 9h à 16h)

Un problème ? Nous sommes là pour toi !

Si quelque chose ne va pas avec ton sac pour clôture ou si tu as des questions, écris-nous simplement. Même si la qualité est notre priorité, il peut arriver dans de rares cas que quelque chose ne soit pas parfait. Pas d'inquiétude : ta satisfaction passe avant tout et nous trouverons à coup sûr une solution qui te convient.

ISTRUZIONI



Indice

1. Riporre 11
2. Consigli per l'uso 12
3. Avvertenze di sicurezza 13
4. Cura e manutenzione 14
5. Contatti 15
6. Problemi? 15

info@naturiz.de

Riporre

1. Arrotola la recinzione ben stretta attorno ai paletti, con tutte le punte nello stesso verso.

2. Apri completamente la cerniera e inserisci il rotolo con le punte verso il fondo rinforzato.

3. Chiudi la cerniera. Ora puoi portare comodamente la borsa per i manici.



Consigli per l'uso

La borsa per recinzione misura 125 x 20 x 18 cm ed è adatta a recinzioni di circa 15-25 m, paletti compresi. Il fondo rinforzato protegge il tessuto dalle punte metalliche dei paletti. Più stretto arrotoli la recinzione, più facilmente si chiude la cerniera. Nella borsa puoi mettere anche picchetti e altre minuterie. Così hai tutto insieme, in auto, in camper o in cantina.





Avvertenze di sicurezza

- Le punte metalliche dei paletti sono appuntite. Quando riponi o estrai la recinzione, indossa preferibilmente dei guanti.
- Inserisci sempre i paletti con le punte verso il fondo rinforzato, altrimenti potrebbero forare il tessuto.
- Porta la borsa solo per i manici e non sovraccaricarla con oggetti pesanti.
- La borsa non è un giocattolo. I bambini non devono entrarci.
- Tieni l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento!

Cura e manutenzione

- Dopo ogni utilizzo elimina terra e sabbia dalla borsa.
- Se è sporca, pulisci la borsa con un panno umido e un po' di sapone neutro.
- Non usare detergenti aggressivi o solventi, potrebbero danneggiare il materiale.

- La borsa non va in lavatrice né in asciugatrice.
- Tieni pulita la cerniera, così scorre meglio.
- Lascia asciugare completamente la borsa prima di riporla.



Contatti

Hai domande o un problema? Non esitare a contattarci. Siamo qui per aiutarti e troveremo una soluzione il prima possibile.

Puoi contattarci a:
Mail: info@naturiz.de (risposta entro 72 ore)
WhatsApp: +49 15510465322 (lun-ven dalle 9 alle 16)

Problemi? Siamo qui per te!

Se qualcosa non va con la tua borsa per recinzione o hai domande, scrivici. Anche se diamo la massima importanza alla qualità, in rari casi può capitare che qualcosa non sia perfetto. Ma niente paura: la tua soddisfazione è la nostra priorità e troveremo sicuramente una soluzione che ti convinca.

INSTRUCCIONES



Índice

1. Guardar 16
2. Consejos de uso 17
3. Seguridad 18
4. Cuidado 19
5. Contacto 20
6. ¿Problemas? 20

info@naturiz.de

Guardar

1. Enrolla la valla bien apretada alrededor de los postes, con todas las puntas hacia el mismo lado.

2. Abre la cremallera por completo y mete el rollo con las puntas hacia la base reforzada.

3. Cierra la cremallera. Ahora puedes llevar la bolsa cómodamente por las asas.



Consejos de uso

La bolsa para valla mide 125 x 20 x 18 cm y sirve para vallas de unos 15 a 25 m, postes incluidos. La base reforzada protege la tela de las puntas metálicas de los postes. Cuanto más apretada enrolles la valla, más fácil se cierra la cremallera. También puedes guardar piquetas y otras piezas pequeñas. Así lo tienes todo junto, en el coche, en la autocaravana o en el sótano.





Indicaciones de seguridad

- Las puntas metálicas de los postes están afiladas. Lo mejor es usar guantes al guardar y sacar la valla.
- Mete siempre los postes con las puntas hacia la base reforzada, de lo contrario podrían perforar la tela.
- Lleva la bolsa solo por las asas y no la sobrecargues con objetos pesados.
- La bolsa no es un juguete. Los niños no deben meterse dentro.
- Guarda el embalaje fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de asfixia!

Cuidado

- Sacude la tierra y la arena de la bolsa después de cada uso.
- Si se ensucia, limpia la bolsa con un paño húmedo y un poco de jabón suave.
- No uses limpiadores agresivos ni disolventes, podrían dañar el material.

- La bolsa no se puede lavar en lavadora ni secar en secadora.
- Mantén la cremallera limpia, así se desliza mejor.
- Deja que la bolsa se seque por completo antes de guardarla.



Contacto

¿Tienes preguntas o algún problema? No dudes en contactarnos. Estamos aquí para ayudarte y buscaremos una solución lo antes posible.

NATURIZ

Puedes contactarnos en:
Mail: info@naturiz.de (respuesta en 72 horas)
WhatsApp: +49 15510465322 (lun-vie de 9 a 16 h)

¿Problemas? ¡Estamos aquí para ti!

Si algo no está bien con tu bolsa para valla o tienes preguntas, escríbenos. Aunque damos la máxima importancia a la calidad, en casos excepcionales algo puede no estar perfecto. Pero no te preocupes: tu satisfacción es nuestra prioridad y seguro que encontramos una solución que te convenza.

INSTRUCTIONS

NATURIZ



Contents

1. Packing 21
2. Tips for use 22
3. Safety instructions 23
4. Care instructions 24
5. Contact 25
6. Problems? 25

info@naturiz.de

Packing

1. Roll the fence tightly around the poles, with all metal spikes pointing the same way.

2. Open the zip fully and put the roll in with the spikes towards the reinforced bottom.

3. Close the zip. Now you can carry the bag comfortably by the handles.



Tips for use

The fence bag measures 125 x 20 x 18 cm and fits fences of about 15 to 25 m in length, including poles. The reinforced bottom protects the fabric from the metal spikes of the poles. The tighter you roll up the fence, the easier the zip closes. You can also put ground spikes, tent pegs and other small parts in the bag. That way you have everything together, whether in the car, the camper or the basement.





Safety instructions

- The metal spikes of the poles are sharp. It is best to wear gloves when packing and unpacking.
- Always put the poles in with the spikes towards the reinforced bottom, otherwise they can pierce the fabric.
- Only carry the bag by the handles and do not overload it with heavy objects.
- The bag is not a toy. Children must not crawl into it.
- Keep the packaging out of the reach of children. Risk of suffocation!

Care instructions

- Shake soil and sand out of the bag after every use.
- If it gets dirty, wipe the bag with a damp cloth and a little mild soap.
- Do not use harsh cleaners or solvents, they could damage the material.

- The bag is not suitable for the washing machine or tumble dryer.
- Keep the zip clean so it runs more smoothly.
- Let the bag dry completely before storing it.



Contact

Do you have questions or a problem? Please do not hesitate to contact us. We are here to help and will find a solution as quickly as possible.

NATURIZ

You can reach us at:
Mail: info@naturiz.de (reply within 72 hours)
WhatsApp: +49 15510465322 (Mon-Fri 9 am to 4 pm)

Problems? We are here for you!

If anything is not right with your fence bag or you have questions about it, just get in touch. Even though quality is our top priority, in rare cases something may not be quite right. But don't worry: your satisfaction comes first, and we will definitely find a solution that works for you.